

Thermoval®

PRAKTISCHE UND TECHNISCHE ANGABEN

EFFEKTIVE UND INNOVATIVE LEISTUNGSSTÄRKE

Das für die Fertigung der **Thermoval** Produktlinie eingesetzte Material stammt aus der Kühllagerungs- und Kühlungsindustrie. Viele Jahre lang wurde es verwendet, um eine ununterbrochene Kühlkette gefrorener Erzeugnisse zu gewährleisten.

Seine Wirksamkeit ist ausreichend dokumentiert!

Materialprobe

B.50 x H.100 mm

PVC-Beschichtung aus 5 mm starkem Polyester-Schaumstoff, zu 100% wasserdicht, lichtdurchlässig und kondensationsbegrenzend. Anders als bei den mehrschichtigen Produkten unserer Wettbewerber besteht keinerlei Gefahr von Undichtigkeiten. Dank der Lichtundurchlässigkeit des Materials wird die Armatur vor Verblässen geschützt.

Mit diesem UV-beständigen, flammhemmenden und robusten Materialsagen wir mit Stolz: Made in France und bieten eine zweijährige Garantie.

Darüber hinaus bietet die **Thermoval** Produktlinie eine umfassende Isolierung gegen Kälte und Hitze. Dies wurde von uns mit Hilfe einer Wärmekamera unter der Kontrolle einer zertifizierten Einrichtung getestet. Die Abbildungen sprechen für sich

Test mit Thermoval



Test ohne Thermoval



Gelber Bereich: Hitze – Blauer/Schwarzer Bereich: Kälte

EINFACHE, SCHNELLE UND SICHERE INSTALLATION

➤ Installationshinweise

Die Installation des Produkts erfordert nur eine Person.

	
<p>1- Scheibenwischer aufklappen 2- THERMOVAL® auf der Windschutzscheibe zentrieren 3- Die Abdeckung an einer Tür befestigen 4- Die beiden Spezialsaugnäpfe an die Innenseite der Scheibe kleben und die elastischen Bänder einhängen.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p><i>Elastisches Band an Saugnapf</i></p> </div>  </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p><i>NB : das System zum Verschrauben ermöglicht es, den Saugnapf an der Scheibe zu lassen, andernfalls erleichtert eine Lasche das Entfernen.</i></p> </div> </div> <p>5- Den Gurt an der Unterseite des Rückspiegels befestigen</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p><i>Rucksackartiges Gurtband</i></p> </div>  </div> <p>6- Schritt 4 und 5 an der anderen Tür wiederholen 7- Abdeckung richtig anlegen 8- Scheibenwischer zurückklappen.</p>	<p>1- Scheibenwischer aufklappen 2- THERMOVAL® auf der Windschutzscheibe zentrieren 3- Die Abdeckung an der Fahrertür befestigen 4- Die 3 Gummibänder in der Tür anbringen 5- Die speziellen Saugnäpfe an der Fensterinnenseite anbringen und das Gummi befestigen</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p><i>Saugnäpfe</i></p> </div>  </div> <p>6- Befestigung an der Beifahrerseite mit den 4 mitgelieferten Standard-Sicherungen oder optional mit 4 Klebescheiben.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p><i>“Tenax“ Sicherung</i></p> </div>  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Schrauben</i></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Klebescheiben (optional)</i></p> </div> </div> <p>7- Abdeckung richtig anlegen 8- Scheibenwischer zurückklappen.</p> <div style="margin-top: 10px;"> <p> Wir empfehlen, die Montage der ISOVAL Intégral von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.</p> </div>

Ihr Produkt ist gebrauchsfertig und absolut sicher.

LEICHTE HANDHABUNG UND LAGERUNG

➤ Pflegehinweise

Mit einem Schwamm reinigen, und das Produkt ist lagerfertig.

Vor dem Zusammenfallen ist keine Zeit zum Trocknen erforderlich.

➤ Aufbewahrung an Bord

 last sich einfach zusammenrollen und in ihrer Tüte aufbewahren.